

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

Netzwerke Merzig GmbH

Brennwertbezirk: Merzig (Kreisstadt Merzig einschließlich der gasversorgten Stadtteile)

von	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18
Mrz 17	11,271	11,291	11,296	11,298	11,301	11,303	11,306	11,304	11,291	11,281	11,276	11,275
Apr 17		11,316	11,318	11,320	11,321	11,323	11,324	11,316	11,296	11,283	11,277	11,275
Mai 17			11,322	11,325	11,328	11,330	11,329	11,316	11,291	11,278	11,272	11,271
Jun 17				11,332	11,335	11,336	11,332	11,315	11,286	11,274	11,269	11,269
Jul 17					11,339	11,338	11,332	11,313	11,284	11,272	11,267	11,267
Aug 17						11,338	11,330	11,310	11,281	11,270	11,266	11,266
Sep 17							11,327	11,306	11,277	11,267	11,263	11,264
Okt 17								11,294	11,266	11,260	11,258	11,260
Nov 17									11,251	11,252	11,252	11,257
Dez 17										11,253	11,253	11,258
Jan 18											11,253	11,261
Feb 18												11,267

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile und Spalte).

Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/m ³
	von	bis			
Beispiel 1	11.07.2017	25.02.2018	Jul 17	Jan 18	11,267
Beispiel 2	08.05.2017	14.10.2017	Mai 17	Sep 17	11,329

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/m ³
	von	bis			
Beispiel 1	01.07.2017	31.07.2017	Jul 17	Jul 17	11,339
Beispiel 2	01.02.2018	28.02.2018	Feb 18	Feb 18	11,267