

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

Netzwerke Merzig GmbH

Brennwertbezirk: Merzig (Kreisstadt Merzig einschließlich der gasversorgten Stadtteile)

von	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21
Jun 20	11,339	11,344	11,342	11,325	11,298	11,287	11,279	11,274	11,273	11,27	11,269	11,269
Jul 20		11,350	11,344	11,319	11,291	11,282	11,276	11,272	11,271	11,268	11,267	11,268
Aug 20			11,337	11,308	11,284	11,278	11,273	11,27	11,269	11,267	11,266	11,267
Sep 20				11,293	11,277	11,274	11,27	11,268	11,267	11,266	11,265	11,266
Okt 20					11,271	11,272	11,268	11,266	11,266	11,265	11,264	11,265
Nov 20						11,272	11,267	11,266	11,266	11,264	11,263	11,264
Dez 20							11,264	11,263	11,264	11,262	11,262	11,263
Jan 21								11,263	11,264	11,262	11,261	11,263
Feb 21									11,266	11,261	11,261	11,263
Mrz 21										11,256	11,256	11,262
Apr 21											11,257	11,266
Mai 21												11,278

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile und Spalte).

Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			kWh/m ³
Beispiel 1	21.08.2020	31.12.2020	Aug 20	Nov 20	11,278
Beispiel 2	02.01.2021	30.04.2021	Jan 21	Mrz 21	11,262

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			kWh/m ³
Beispiel 1	01.06.2020	30.06.2020	Jun 20	Jun 20	11,339
Beispiel 2	01.12.2020	31.12.2020	Dez 20	Dez 20	11,264