Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

Netzwerke Merzig GmbH

Brennwertbezirk: Merzig (Kreisstadt Merzig einschließlich der gasversorgten Stadtteile)

von	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Arp 19
Mai 18	11,266	11,274	11,280	11,282	11,279	11,270	11,262	11,262	11,262	11,263	11,264	11,274
Jun 18		11,288	11,294	11,293	11,285	11,271	11,261	11,261	11,262	11,263	11,264	11,274
Jul 18			11,301	11,295	11,284	11,269	11,260	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274
Aug 18				11,290	11,278	11,265	11,257	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273
Sep 18					11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273
Okt 18						11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,263	11,273
Nov 18							11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,275
Dez 18								11,261	11,262	11,263	11,266	11,279
Jan 19									11,262	11,263	11,267	11,284
Feb 19										11,268	11,271	11,296
Mrz 19											11,275	11,316
Apr 19												11,378

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile und Spalte).

Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/m³
Beispiel 1	11.08.2018	25.01.2019	Aug 18	Dez 18	11,259
Beispiel 2	08.05.2018	14.11.2018	Mai 18	Okt 18	11,270

.

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitraum von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/m³
Beispiel 1	01.10.2018	31.10.2018	Okt 18	Okt 18	11,257
Beispiel 2	01.04.2019	30.04.2019	Apr 19	Apr 19	11,378

Stand: 10.05.2019